

- ・コントローラーはタッチスクリーンで操作が簡単。
- ・電源は単 3 充電式（推奨品：Panasonic eneloop pro min.2400mAh）電池 4 個。
- ・特徴的なのは、緊急停止ボタン。音楽の有無に関らず、停止したその時点以後のプログラムをそのまま継続して再開可能。
- ・点火データのダウンロードや PC からの電源供給のための USB コネクター 2 口付き。
- ・常時、各モジュールの通信電波の強さ、電池残量、導通状況を確認可能。

